

Handleiding koppelen klok en afstandsbediening

- Het bereik van de afstandsbediening is ca 10 meter als deze recht op het display is gericht. Hoe groter de hoek is hoe korter het bereik wordt.
- De klok kan “blind” worden voor de afstandsbediening als er direct zonlicht op de klok valt of door Infrarood bevattend kunstlicht.

Om een infrarood afstandsbediening te koppelen gaat u als volgt te werk:

- Koppel de klok aan de netstroom of koppel de klok minimaal 10 seconden los van de stroom en sluit daarna de stroom weer aan. De volgende stap moet binnen 1 minuut worden afgerond:
- Richt de afstandsbediening op het display van de klok en toets de volgende volgorde van knoppen in:

A, B, ↓,A,↓,↓,B

- De tijdsduur tussen het indrukken van de toetsen moet korter zijn dan 1 seconde.
- In het display van de klok verschijnt kort het woord “SAVE” om aan te geven dat de koppeling is gelukt.
- Indien de afstandsbediening al aan de klok gekoppeld was verschijnt het woord “DUB”

